



F.A.Q. Hoe is het ook al weer C7000 – Handige functies STULZ



F.A.Q. Hoe is het ook al weer C7000 – Elektrische heater

03.08.2020





eturn e-heating		
number of	3	
e-heating		
1	-0-	0×
2	-0-	
3	-0-	
me unit name	5	1 17:32

STULZ

CLIMATE.CUSTOMIZED.

Hier kun je 1 of beide e-heaters AAN (1) of UIT (0) zetten

Zet de E-heaters alleen UIT als ze **niet** aangesloten of defect zijn, je hebt ze nodig om het juiste klimaat in de ruimte te waarborgen. <u>De EC-tower kan NIET</u> <u>verwarmen op de MHI</u> <u>buitenunit</u> omdat de verwarming wordt gebruikt tijdens het ontvochtigen.

F.A.Q. Hoe is het ook al weer C7000 – Bevochtiger





F.A.Q. Hoe is het ook al weer C7000 – Adressering



03.08.2020

ME]= *20 = * 48	COFF			
	Unit	пате	1	1	17:

Als er 2 of meer EC-towers aan elkaar zijn verbonden staan alle IOC's op hun eigen locatie in het scherm zoals aangegeven met het adres op de DIP-switches. Het AT (het scherm) heeft geen DIP-switches, deze moet softwarematig worden geadresseerd.

32

LOOP naar de unit welke anders geadresseerd moet worden druk op de pijltoets tot je "My own BUS-ID" ziet en druk op "OK" het wachtwoord is het ingestelde wachtwoord van het AT

Selecteer een vrij adres en druk op "OK"

Adr D	Adr 1	Adr 2	Adr 3	Adr 🖡	
Adr 5	Adr 6	Adr 7	8 ndA	Adr 9	
Adr 10	Adr 11	Adr 12	Adr 13	Adr 14	
Adr 15	Adr 16	Adr 17	Adr 18	Adr 19	
19 255 12 41					

Herhaal de procedure tot alle AT's zijn ingesteld Als je klaar bent moet je de bus bevestigen door middel van: Met de pijltoets naar rechts tot het hele scherm zwart is, daarna druk je op "OK" en geef je akkoord met het AT wachtwoord

F.A.Q. Hoe is het ook al weer C7000 – Zone en sequencing STULZ CLIMATE. CUSTOMIZED.



F.A.Q. Hoe is het ook al weer C7000 – Zone en sequencing STULZ CLIMATE. CUSTOMIZED.

